FRITAR COM O SISTEMA DE SENSORES DE FRITURA

Como proceder

- 1. Coloque a frigideira em cima da placa.
- 2. Seleccione a zona de cozinhar.
- 3. Toque no símbolo Acende-se o R na indicação.
- 4. Seleccione a potência de fritura desejada.
- 5. Depois de ouvir o sinal, deite gordura na frigideira e comece a fritar.

O manual de instruções

Poderá encontrar mais informações no manual de instruções completo da placa de cozinhar. Leia-o atentamente.

As potências de fritura









9000844415 · pt · 921030

}<-

GUÍA RÁPIDA

TÉCNICA DE SENSORES PARA ASAR/FREÍR

Modo de proceder

- 1. Colocar la sartén.
- 2. Seleccionar la zona de cocción.
- 3. Pulsar el símbolo —. Se ilumina la R en el indicador.
- 4. Seleccionar el nivel de potencia deseado.
- 5. Añadir aceite a la sartén después de la señal y empezar a asar o freír.

Instrucciones de uso

Si desea obtener información más detallada, consulte las instrucciones de uso de la placa de cocción. Lea detenidamente dichas instrucciones.

Niveles de potencia









FRITAR COM O SISTEMA DE SENSORES DE FRITURA

Tabela

A tabela indica a potência de fritura adequada para cada prato. O tempo de fritura pode depender do tipo, do peso, da espessura e da qualidade dos alimentos.

		Potência de fritura	Tempo de fritura (min.)
Carne	Escalopes simples/panados	med	6-10
	Lombo	med	6-10
	Costeleta	low	10-17
	Cordon bleu	low	15-20
	Bifes mal passados (3 cm de espessura)	max	6-8
	Bifes médios/bem passados (3 cm de espessura)	med	8-12
	Peito de aves (2 cm de espessura)	low	10-20
	Hambúrgueres/almôndegas	low	6-30
	Carne às tiras, "Gyros"	med	7-12
	Carne picada	med	6-10
	Toucinho	min	5-8
Peixe	Peixe frito	low	10-20
	Camarão, gambas	med	4-8
Pratos de ovos	Panquecas	med	fritura contínua
	Omeletes	min	fritura contínua
	Ovo estrelado	min/med	2-6
	Ovos mexidos	min	2-4
	Rabanadas	low	fritura contínua

		Potência de fritura	Tempo de fritura (min.)
Batatas	Batatas fritas depois de cozidas com pele	max	6-12
	Batatas fritas cruas	low	15-25
	Bolinhos de batata	max	fritura contínua
Legumes	Alho/cebolas	min	2-10
	Courgettes, beringelas	low	4-12
4	Pimentos, espargos verdes	low	4-15
Produtos	Escalopes	med	15-20
congelados	Cordon bleu	low	10-30
	Peito de aves	min	10-30
	"Gyros", "Kebab"	med	10-15
,	Filetes de peixe simples ou panados	low	10-20
	Douradinhos de peixe	med	8-12
	Batatas fritas	med/max	4-6
	Pratos/legumes na frigideira	min	8-15
	Crepes chineses	low	10-30
Outros	Croutons	low	6-10

9000844415 · pt · 921030



GUÍA RÁPIDA

TÉCNICA DE SENSORES PARA ASAR/FREÍR

Tabla

La tabla muestra el nivel de potencia apropiado para cada plato. El tiempo de fritura depende del tipo, peso, grosor y calidad de los alimentos.

		Nivel de potencia	Tiempo de pre- paración (min.)
Carne	Filetes al natural/empanados	med	6-10
	Solomillo	med	6-10
	Chuletas	low	10-17
	Cordon bleu	low	15-20
	Bistec poco hecho (3 cm de grosor)	max	6-8
	Bistec medio hecho/muy hecho (3 cm de grosor)	med	8-12
	Pechuga de ave (2 cm de grosor)	low	10-20
	Hamburguesas/filetes rusos	low	6-30
	Escalope, Gyros	med	7-12
	Carne picada	med	6-10
	Tocino veteado	min	5-8
Pescado	Pescado al horno	low	10-20
	Gambas, langostinos	med	4-8
Platos elaborados con huevo	Crepes	med	freír de forma homogénea
	Tortillas	min	freír de forma homogénea
	Huevos fritos	min/med	2-6
	Huevos revueltos	min	2-4
	Torrijas/tostadas francesas	low	freír de forma homogénea

		Nivel de potencia	Tiempo de pre- paración (min.)
Patatas	Salteado de patatas hervidas sin pelar	max	6-12
	Salteado de patatas sin hervir	low	15-25
	Delicias de patata	max	freír de forma homogénea
Verduras	Ajo/cebolla	min	2-10
	Calabacín, berenjena	low	4-12
	Pimiento, espárragos verdes	low	4-15
Productos	Escalope	med	15-20
ultracon- gelados	Cordon bleu	low	10-30
yelauos	Pechuga de ave	min	10-30
	Gyros, kebab	med	10-15
	Filete de pescado al natural o empanado	low	10-20
	Varitas de pescado	med	8-12
	Patatas fritas	med/max	4-6
	Frituras/verduras a la sartén	min	8-15
	Rollitos de primavera	low	10-30
Otros	Picatostes	low	6-10